


# TSAV 140 x 800



## Technische Daten




Bohrung durch die Spindelwelle ist Option

## Maximale Drehzahl $n_{max}$ [ $min^{-1}$ ]\* für Lagerausführung:


Standard	3500
Modifiziert (Option)	4000

\* ohne Werkzeug

Bestellbezeichnung: TSAV 140 x 800 R für Rechtslauf, L für Linkslauf




## Werkzeugaufnahme



Werkzeugaufnahme: Passbohrung mit Plananlage nach GMN Standard


## Antriebsseite



Antriebsseite: Kegel 1 : 7,5  
Nennwert, genauer Kegelwinkel nach GMN Standard

## Zubehör

## Riemenscheiben



Schnittstelle	Abmessungen [mm]		
	D	C	T
V 56	120	100	80
	210	100	80

Bestellbezeichnung Riemenscheibe:  
VX<sub>1</sub>-X<sub>2</sub>  
X<sub>1</sub>: Schnittstelle: 12/15/...  
X<sub>2</sub>: Zahl aus Spalte D  
Abzieher für Riemenscheibe: VX<sub>1</sub>/...

## Verdrehsicherungsstift

Option ab TSAV 50 bis TSAV 80  
Standard ab TSAV 100

Der Sicherungsstift ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.

## Optionale Ausstattungen (auf Anfrage)


- Wuchtsysteme (manuell oder automatisch)
- Sonderabdichtung
- Gehäusebauformen

# TSAV 140 x 800




## Zubehör

### TSAV Schleifscheibenflansche MS



Schnittstelle	Abmessungen [mm]	Schleifkörper [mm]					Drehzahl [min <sup>-1</sup> ] bei v <sub>c</sub> =35 m/s <sup>2)</sup>				
		P	Q	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	E		G	F	U	V
V56	Abb. 1	140	14	18	-	250	76	46 - 60	-	-	2600

### TSAV Schleifscheibenflansche SN



Schnittstelle	Abmessungen [mm]	Schleifkörper [mm]					Drehzahl [min <sup>-1</sup> ] bei v <sub>c</sub> =35 m/s <sup>2)</sup>				
		P	Q	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	E		G	F	U	V
V56	Abb. 3	180	18	18	-	450	127	32 - 60	-	-	1400
	Abb. 4	180	18	18	46	450	127	14 - 32	260	118	1400

<sup>2)</sup> Bei der Auswahl der Schleifkörper ist zu beachten, dass sie für die jeweilige Arbeitsgeschwindigkeit zugelassen sind.

Bestellbezeichnung Flansch: V X<sub>1</sub>/X<sub>2</sub>/X<sub>3</sub>/X<sub>4</sub>

X<sub>1</sub>: Schnittstelle: 12/15/...  
 X<sub>2</sub>: MS = Schleifscheibenflansch MS  
 SN = Schleifscheibenflansch SN  
 X<sub>3</sub>: G = gerade Schleifscheibe  
 T = Topfschleifscheibe

X<sub>4</sub>: K = Korund-Schleifscheibe, Ø G<sub>17</sub>  
 D = Diamant-/CBN-Schleifscheibe, Ø G<sub>h4</sub>

Abzieher für Flansch: V X<sub>1</sub>/X<sub>2</sub>  
 Auswuchtdorn für Flansch: V X<sub>1</sub>

### Verdrehsicherungsnut

TSAV 50 bis TSAV 80:  
 Option bei Flanschausführung MS  
 Ab TSAV 100:  
 Standard bei Flanschausführung SN

Der Sicherungsstift ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.